

CUSTOM CYCLE HARLEY DAVIDSON ApS



Br. Røddingvej 1. Brændstrup. 6630 Rødding. Tlf. 74 82 29 28 - Fax. 74 82 19 90.
cvr nr. 29602913 - Bank: 9740 - 000 - 1420607

Desarmering af sikkerhedssystemet ved hjælp af din personlige kode (2003-2006 modeller):

Referere til tabel 1. Den personlige kode består af fem cifre, der er indtastet ved at trykke på venstre og højre blinklys kontakt. Hvert ciffer kan være hvilket som helst nummer fra 1-9. Den personlige kode bruges til at desarmere motorcyklen, hvis fjernbetjeningen ikke virker.

Vi anbefaler at du skriver din personlige kode ned på kortet/kortene bagerst i din "Owner's Manual". Hav altid en på dig når du kører.

Note:

Hvis du laver en fejl mens du er ved at desarmere sikkerhedssystemet med din personlige kode, vil alarm aktiveres 30 sekunder efter det sidste ciffer er indtastet. Efter et mislykket forsøg vil sikkerhedslampen blinke en gang hvert 10. minut. I denne tidsperiode vil motorcyklen ikke godtage nogen forsøg på at indtaste den personlige kode.

Tabel 1

TRIN NR.	HANDLING	VENT FOR BEKRÆTELSE	NOTER
NOTE: Venstre blinklys kontakt bruges til at indtastning af koden Og højre blinklys kontakt bruges som "enter" nøgle			
1	Drej IGN om på ACC.		
2	Hold begge blinklys kontakter inde, indtil bekræftelse.	Sikkerhedslampen blinker hurtigt.	Systemet er klar til indtastning af personlig kode.
3	Indtast første ciffer af koden (a) ved at trykke på venstre blinklys kontakt a gange .		
4	Tryk på højre blinklys kontakt 1 gang .		Fungerer som "enter" nøgle for første ciffer.
5	Indtast andet ciffer af koden (b) ved at trykke på venstre blinklys kontakt b gange .		
6	Tryk på højre blinklys kontakt 1 gang .		Fungerer som "enter" nøgle for andet ciffer.
7	Indtast tredje ciffer af koden (c) ved at trykke på venstre blinklys kontakt c gange .		
8	Tryk på højre blinklys kontakt 1 gang .		Fungerer som "enter" nøgle for tredje ciffer.
9	Indtast fjerde ciffer af koden (d) ved at trykke på venstre blinklys kontakt d gange .		
10	Tryk på højre blinklys kontakt 1 gang .		Fungerer som "enter" nøgle for tredje ciffer.
11	Indtast femte ciffer af koden (e) ved at trykke på venstre blinklys kontakt e gange .		
12	Tryk på højre blinklys kontakt 1 gang .	Sikkerhedslampen stopper med at blinke.	Systemet er desarmeret. Du kan nu bruge motorcyklen eller programmere en ny fjernbetjening

www.custom-cycle.dk



mail: cc@custom-cycle.dk