

# CUSTOM CYCLE HARLEY DAVIDSON ApS



Br. Røddingvej 1. Brændstrup. 6630 Rødding. Tlf. 74 82 29 28 - Fax. 74 82 19 90.  
cvr nr. 29602913 - Bank: 9740 - 000 - 1420607

## Desarming af alarm for 2007 modeller:

Trin nr.	Handling	Vent for bekræftelse	Noter
1	Hvis nødvendigt, bekræft den nyværende 5 cifrede PIN	Burde være skrævet ned på huske-kortet	
2	Drej tændingsnøglen om på <b>IGNITION</b>		
3	Hold hurtigt (inden for 2 sekunder efter du har drejet tændingsnøglen) <b>begge</b> blinklys knapper inde indtil bekræftelse	Nøgle ikonet blinker hurtigt. I speedometer displayet vil du se en blinkende streg, efterfulgt af fire streger mere.	Se figuren der viser speedometeret med PIN vist. 5 streger vil komme frem på speedometeret
4	Indtast det første ciffer (a) i din PIN, ved at trykke på <b>venstre</b> blinklys ( <b>a</b> ) gange	Det første ciffer ( <b>a</b> ) i speedometeret, vil være det første ciffer i din PIN	
5	Tryk på <b>højre</b> blinklys <b>1 gang</b>	Det første ciffer er gemt og strengen vil blinke	Gemmer din indtastning
6	Indtast andet ciffer (b) i din PIN, ved at trykke på <b>venstre</b> blinklys ( <b>b</b> ) gange	Det andet ciffer ( <b>b</b> ) i speedometeret, vil være det andet ciffer i din PIN	
7	Tryk på <b>højre</b> blinklys <b>1 gang</b>	Det andet ciffer er gemt og næste streg vil blinke	Gemmer din indtastning
8	Indtast det tredje ciffer (c) i din PIN, ved at trykke på <b>venstre</b> blinklys ( <b>c</b> ) gange	Det tredje ciffer ( <b>c</b> ) i speedometeret, vil være det tredje ciffer i din PIN	
9	Tryk på <b>højre</b> blinklys <b>1 gang</b>	Det tredje ciffer er gemt og næste streg vil blinke	Gemmer din indtastning
10	Indtast det fjerde ciffer (d) i din PIN, ved at trykke på <b>venstre</b> blinklys ( <b>d</b> ) gange	Det fjerde ciffer ( <b>d</b> ) i speedometeret, vil være det fjerde ciffer i din PIN	
11	Tryk på <b>højre</b> blinklys <b>1 gang</b>	Det fjerde ciffer er gemt og næste streg vil blinke	Gemmer din indtastning
12	Indtast det femte ciffer (e) i din PIN, ved at trykke på <b>venstre</b> blinklys ( <b>e</b> ) gange	Det femte ciffer ( <b>e</b> ) i speedometeret, vil være det femte ciffer i din PIN	
13	Tryk på <b>højre</b> blinklys <b>1 gang</b>	Det femte ciffer er gemt. Nøgle ikonet stopper med at blinke	Smart Security System er slået fra

